



### Kabelbefestigung mit Tack-Mount™ und Mini-Tack-Mount™

Mit Tack-Mount™ oder Mini-Tack-Mount™ haben Sie die Möglichkeit, Kabelschellensockel **OHNE VORBOHREN** oder andere sonstige Oberflächenbehandlung auf Metall anzubringen. Der Tack-Mount wird am vorderen Ende der Treiber angesetzt und haftet nach dem Befestigungsvorgang sicher und dauerhaft auf Stahl, Aluminium und Guss.

Die Kabelschellensockel werden aus stoßfestem Plastik gefertigt, in welchem die Metal-Tacks bereits integriert sind. Nach der Befestigung lässt sich das Teil drehen, anschließend können Kabelbinder in beliebiger Richtung eingezogen werden.

Es sind Treiber in unterschiedlichen Größen lieferbar. Ausführung der Tack-Mounts in schwarz oder weiß. Mit Standard- oder gehärteten Metal-Tacks.

Nutzen Sie die Möglichkeit einer unverbindlichen Vorführung in Ihrem Hause. Gerne erwarten wir Ihre Rückmeldung zur Terminvereinbarung.

